

TORRE_TRANSMISSAO

NOME ATRIBUTO	TIPO	TAMANHO	DESCRICAO
ID_TORRE_TRANSMISSAO	NUMBER	10	Código identificador de cada feição da camada.
GEOMETRIA	SDO_GEOMETRY	1	Geometria ponto que representa a torre de transmissão.